

Kit de fixation pour Easycam240 SB

Il est possible de stabiliser la caméra de visioconférence au-dessus ou en dessous de l'écran interactif tactile à l'aide des tiges de fixation que l'on vient fixer à l'arrière de l'écran.

Le kit d'installation que nous pouvons fournir avec la caméra, il permettra de fixer la caméra au-dessus ou en dessous de l'ENI. Il faut fixer les deux tiges à l'arrière de l'écran avec deux vises et ajouter 2 boulons entre les tiges et la caméra.



Référence du support écran 60U8D00000AF

Résultat obtenu :

